





Tronco Chave: (011) 2544 - 2366
www.luferma.com.br

SUPOORTE UNIVERSAL FIXO PARA TV 14" à 70" (POLEGADAS)




COMPONENTES DO KIT

- 1 - 4 Buchas de 8 mm
- 2 - 4 Arruelas Lisa 5/16 "
- 3 - 4 Arruela Lisa 1/4 "
- 4 - 4 Parafusos 1/4 x 45 mm
- 5 - 2 Flanges de Fixação
- 6 - 2 Parafusos M4x25 mm
- 7 - 2 Parafusos M5x25 mm
- 8 - 2 Parafusos M6x25 mm
- 9 - 2 Parafusos M8x25 mm
- 10 - Borrachas de Calço
- 11 - 2 Suportes Fixo de Parede



- (A) Medir distância entre centro atrás TV.
- (B) Medir altura desejada (Na parede ou no painel).
- (C) Fixa suporte (11), Utilizar buchas 8 mm (1), e Parafusos (4) com arruela (2) para fixação.



- (D) Medida de fixação para o suporte na parede (Conforme cada modelo de TV).
- (E) Colar os calços de borracha (10) para nivelar a TV.
- (F) Fixar as flanges (5) atrás da TV com parafusos (6,7,8 e 9), conforme medida dos parafusos de cada TV e arruelas (3), se necessário conforme cabeça do parafuso.

